



Teléfono IP DECT W52P & W52H




Guía Rápida de Uso

Operaciones Básicas

Encender y Apagar el terminal



Para encender el terminal, realice una de las siguientes acciones

- Mantener pulsada la tecla  hasta que se encienda la pantalla LCD.
- Colocar el terminal en el soporte para el cargador. El terminal se encenderá automáticamente.



Para apagar el terminal:

Mantener pulsada de nuevo la tecla  hasta que se apague el terminal

Bloqueo/Desbloqueo de teclado

- Mantener pulsada la tecla  para bloquear el teclado
- Mantener pulsada la tecla  de nuevo para desbloquear el teclado

Activación/Desactivación del modo silencio

- Mantener pulsada la tecla  para activar el modo silencio
- Mantener pulsada la tecla  para desactivar el modo silencio





Ajustes del terminal

Nombre del terminal





Para renombrar el terminal

1. Pulsar la tecla **OK** para entrar en el menú principal y seleccionar **Ajustes->Renombrar terminal**
2. Editar el valor actual en el campo **Renombrar**
3. Pulsar la tecla programable **Save** para aceptar el cambio

Ajustes del volumen

- Pulsar  o  durante una llamada para ajustar el volumen del dispositivo de audio que se esté utilizando
- Pulsar  o  cuando el terminal este en reposo para ajustar el volumen del timbrado

Tonos de llamada



1. Pulsar la tecla **OK** para entrar en el menú principal y seleccionar **Ajustes ->Audio ->Tonos de llamada->Melodías**
2. Pulsar  o  para seleccionar la opción **Llamada Intercom** o la línea deseada
3. Pulsar  o  para seleccionar el tono deseado
4. Pulsar la tecla programable **Save** para aceptar el cambio

Directorio de Contactos Local



Para añadir un contacto:

1. Pulsar la tecla **OK** para entrar en el menú principal y seleccionar **Agenda**
2. Pulsar la tecla **Opciones** y seleccionar **Nuevo Contacto**
3. Introducir los valores deseados en los campos **Nombre**, **Numero** y **Móvil**
4. Pulsar la tecla programable **Save** para aceptar el cambio





Para editar un contacto:



1. Pulsar la tecla **OK** para entrar en el menú principal y seleccionar **Agenda**
2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado.
3. Pulsar la tecla **Opciones** y seleccionar **Editar**
4. Editar los valores en los campos **Nombre**, **Numero** y **Móvil**
5. Pulsar la tecla programable **Save** para aceptar el cambio

Para borrar un contacto:

1. Pulsar la tecla **OK** para entrar en el menú principal y seleccionar **Agenda**
2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado,
3. Pulsar la tecla programable de **Opciones** y a continuación, seleccionar **Delete** de la lista para borrar el contacto seleccionado

Para configurar una tecla de marcación rápida:


1. Pulsar la tecla **OK** para entrar en el menú principal y seleccionar **Ajustes->Telefonía-> Marcación rápida**
2. Pulsar  o  para seleccionar la tecla de marcación rápida deseada y presionar la tecla programable **Asignar**
3. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado y presionar la tecla programable **OK**

Si ya están guardados los números de teléfono de la oficina y del móvil, pulsar  o  para seleccionar el número deseado y presionar de nuevo la tecla programable **OK**





Características Básicas de Llamada




Realizar Llamadas

Para hacer una llamada:




Introducir el número deseado cuando el teléfono está en reposo y pulsar 

Para hacer una llamada desde la agenda local





1. Pulsar  cuando el terminal este en reposo
2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado y presionar 

Si ya están guardados los números de teléfono de la oficina y del móvil, pulsar  o  para seleccionar el número deseado y presionar de nuevo 

Para hacer una llamada desde el historial de llamadas

1. Pulsar la tecla programable **Historial** y seleccionar la lista de llamadas deseada
2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado y presionar 

Para hacer una llamada desde el listado de rellamadas

1. Pulsar  cuando el terminal este en reposo
2. Pulsar  o  para seleccionar el contacto deseado y presionar 

Para hacer una llamada usando la tecla de marcación rápida


Mantener presionada la tecla de marcación rápida de tal manera que se realizara una llamada al número que la tecla tenga asignada

Responder Llamadas

Es posible responder a una llamada realizando una de las siguientes opciones

- Presionar la tecla programable **Aceptar**
- Presionar 
- Presionar 



Nota: se puede ignorar una llamada entrante al presionar la tecla programable Silencio o rechazar una

llamada al pulsar 

Finalizar llamadas

- Presionar 

Establecer y Quitar la Inhibición del Sonido de la Llamada

- Pulsar  para inhibir el micrófono durante una llamada.
- Pulsar  de nuevo para volver a establecer el sonido de la llamada.

Retención y Reanudación de Llamada

Para poner en retención una llamada:

Pulsar la tecla programable Options durante una llamada activa, y seleccionar **HOLD**

Para reanudar una llamada, seguir una de las indicaciones siguientes:

- Si sólo hay una llamada en retención, pulsar la tecla programable de **Resume**.
- Si hay más de una llamada en retención, pulsar la tecla programable de **Resume** para seleccionar la llamada deseada, presionar la tecla programable **Swap** para moverse entre las dos llamadas

Transferencia de Llamada

Se puede transferir una llamada de la manera siguiente:

Transferencia ciega:

1. Pulsar la tecla programable **Options** durante una llamada activa y seleccionar **Transferencia Ciega (Blind transfer)**
2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada.
3. Pulsar la tecla programable de **Transfer**

Transferencia Semi-Atendida:





1. Pulsar la tecla programable **Options** durante una llamada activa y seleccionar **Transferencia**
2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada.
3. Pulsar la tecla programable de **Transfer** para hacer la marcación
4. Pulsar la tecla programable de **Transfer** cuando oye el tono de ring-back.

Transferencia Atendida:

1. Pulsar la tecla programable **Options** durante una llamada activa y seleccionar **Transferencia**
2. Marcar el número al cual quiere transferir la llamada.
3. Pulsar la tecla programable de **Transfer** para hacer la marcación
4. Pulsar la tecla programable de **Transfer** cuando el llamado contesta

Progresión de Llamada



Para habilitar la progresión de llamada:

1. Pulsar la tecla **OK** para entrar en el menú, y a continuación, seleccionar **Call Features -> Call Forward**.
2. Pulsar  o  para seleccionar la línea deseada y presionar la tecla programable **OK**.
3. Pulsar  o  para seleccionar el tipo de progresión deseada y presionar la tecla programable **OK**

Always (Progresar Siempre) --- Todas las llamadas entrantes se progresan incondicionalmente.

Busy (Progresar Cuando Ocupado) --- Las llamadas se progresan cuando el teléfono está ocupado.

No Answer (Progresar Cuando No Contesta) --- Las llamadas entrantes se progresan cuando no se contesta al teléfono dentro de un período de tiempo establecido de antemano.

4. Selecciona **Enabled** del campo **Status**
5. Marcar el número al cual se quiere progresar las llamadas entrantes en el campo **Target**
6. Para la opción de No Answer Forward, pulsar  o  para introducir el tiempo de timbrado que hay que esperar antes de progresar la llamada en el campo **After Ring Time**
7. Pulsar la tecla programable de **Save** para aceptar el cambio.

Para más información, acceda al Manual de Usuario disponible en línea en:
<http://www.yealink.com>

Copyright © 2013 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO, LTD.